

FLAMEWARP

De flamewarp is een licht, handzaam gereedschap voor: solderen en lossolderen, hardsolderen, verwarmen en inbranden, vertinnen en nog veel meer. Voor een deskundige bediening van het apparaat en voor uw eigen veiligheid raden wij u aan, de volgende veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen bij de bediening in acht te nemen.

Veiligheidsvoorschriften

- Raak de vlambescherming niet aan als deze nog heet is !
- Bewaar het apparaat na gebruik in een afgesloten ruimte, buiten bereik van kinderen!
- Het gas is licht ontvlambaar. Ga uiterst voorzichtig te werk !
- Laat het apparaat niet vallen !
- Probeer nooit gas te laten ontsnappen !
- Werp het apparaat en het gaspatroon niet in het vuur !
- Niet aan direct zonnestralen blootstellen of temperaturen boven 50°C !
- Richt het apparaat altijd van uw lichaam af!
- Controleer na gebruik, of de vlam uit is en het ventiel goed afsluit !
- Na uiterlijk een uur in bedrijf te zijn geweest, moet de brander worden uitgeschakeld om af te koelen !
- Houd de brander altijd schoon !
- Werk altijd op een vuurvaste ondergrond (bijv. chamottesteen) !
- Plaats brandbare stoffen buiten bereik !
- Zorg voor een goede ventilatie !
- De dampen van de meeste vloeimiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid. Houd afstand tot de soldeerplaats !
- Draag bij langdurige werkzaamheden een donkere veiligheidsbril, om uw ogen tegen uitdrogen te beschermen !
- Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met verzinkte en soortgelijke materialen werkt !
- Let er bij het installeren van pijpen op, dat u alleen soldeer- en vloeimiddelen gebruikt die het predikaat 'geschikt voor drinkwater' hebben !

Aanwijzingen bij de bediening

Gas vullen:

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen wordt de flamewarp zonder gas geleverd. Het apparaat kan worden gevuld met normale butaangasflesjes voor aanstekers.
De tankinhoud bedraagt 50 ml.

Let op !

Rook niet tijdens het vullen. Vul nooit in de buurt van open vuur.

1. Schakel de brander uit en controleer of de vlam is gedoofd. Laat de brander afkoelen.
2. Verwijder de voet
3. Warm het navulflesje met de hand enkele minuten op en schudt het flesje daarbij licht.
4. Druk de tuit van het navulflesje loodrecht in het gasvulventiel. Bij een pompende beweging verkrijgt u het beste resultaat.
5. Het vullen duurt ca. 25 tot 30 seconden. Trek de tuit van het navulflesje eruit zodra gas overstroomt.
6. Als het ventiel na het vullen niet goed sluit, druk de tuit van het navulflesje dan opnieuw in het gasvulventiel. Druk de tuit enigszins samen en trek deze er weer uit.
7. Wacht enkele minuten voordat u de brander opnieuw gebruikt. Het gas moet zicht eerst stabiliseren.

Aanwijzing:

Een tankvulling is bij een normale vlam voldoende voor ca. 2 uren.

Ontsteking:

1. Duw de rode beveiligingsknop achteraan het toestel naar boven.
2. Duw de gashendel naar het maximum (naar links).
3. Duw op de metalen knop om de automatische ontsteking in werking te stellen.
4. Regel de luchttoevoer door de zwarte draaiknop naar links of rechts te draaien om de gewenste vlam te krijgen.

Aanwijzing:

Als de brander niet ontsteekt, controleer dan of bij de ontstekingspin een vonk overspringt en of de luchtregelaar correct is ingesteld.

Instellen van de vlam:

1. Stel eerst met gasregelhendel de vlamhoogte in.
2. Draai vervolgens aan de luchtregelaar, tot de vlam een spitse vorm heeft. De temperatuur van de vlam is het hoogst in de vlamkegel en neemt naar buiten toe steeds verder af. De maximaal bereikbare temperatuur bedraagt ca. 1300°C

Aanwijzing:

Wanneer de vlam niet goed kan worden ingesteld, dient u de gastank met de hand te verwarmen of de gastank bij te vullen.

Let op !

De tank mag niet met hulpmiddelen worden verwarmd. Explosiegevaar!

Brander uitschakelen:

1. Duw de gashendel naar het minimum (naar rechts) om de vlam uit te doven.
2. Duw de rode beveiligingsknop achteraan het toestel naar onder zodat het toestel beveiligd is.
3. Duw de rode beveiligingsknop achteraan het toestel terug naar boven.
4. Duw de gashendel weer naar het maximum (naar links).
5. Als er geen vlam verschijnt is het toestel uitgeschakeld, zet de gashendel weer uit (naar rechts).
6. Duw de rode beveiligingsknop achteraan het toestel naar onder zodat het toestel weer beveiligd is.
7. Berg het toestel pas op als het afgekoeld is.

