

FAST FITTER



- Kan gespoten worden met gewoon kitpistool.
- Styreenvrij.
- Wordt snel hard, ook bij lage temperatuur.
- Koker moet niet in 1 keer opgebruikt worden.
- Zeer hoge wring- en treksterkte.
(tot 97,9 kN bij gat van 26 mm x 210 mm)

Toepassingen: verankeren in zowel holle als volle ondergrond, opvullen van scheuren in beton of steen, verankeren van draadstangen, betonijzer, haken, zonneweringen, rolluiken, boilers, hekkens, luiken, garagepoorten, leuningen, ramen,...

<u>Art.Nr.</u>	<u>Product</u>	<u>Verpakking</u>
D100100	FAST FITTER	300 ml.
D101002	MIXERTIP 300 ml.	



FAST FITTER

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur:	Grijs/groen
Dichtheid:	1,65 g/ml
Basis:	Onverzadigd polyesterhars in methyacrylaatester
Buigsterkte:	15 N/mm ² (ASTM 790)
Reksterkte:	9 N/mm ² (ASTM 638)
Compressiesterkte:	55 N/mm ² (ASTM 695)
Modulus buigzaamheid:	3434 N/mm ²
Modulus elasticiteit:	3032 N/mm ²
Mengverhouding:	10:1
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +25°C
UV-bestendigheid:	Goed
Hardingstijd:	5°C te belasten na 50 minuten 15°C te belasten na 35 minuten 25°C te belasten na 30 minuten
Houdbaarheid:	6 maanden

TREKSTERKTES PER GAT

<u>Diam. stang</u>	<u>Diam. gat</u>	<u>Diepte van gat</u>	<u>Maximale treksterkte</u>
8 mm	10 mm	80 mm	20,90 kN
10 mm	12 mm	90 mm	27,20 kN
12 mm	14 mm	110 mm	29,10 kN
16 mm	18 mm	125 mm	66,93 kN
20 mm	22 mm	170 mm	72,70 kN
24 mm	26 mm	210 mm	97,90 kN

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond ontvetten met MT_{CLEANER} en laten drogen. Stofvrij en roestvrij maken. Randen van het gat moeten ruw zijn voor een optimale hechting. Draadstangen afplatten om losschroeven te vermijden. Dop afschroeven en top mengzak afsnijden. Verspuiten met gewoon 300 ml pistool. Bij holle ondergrond eerst een geschikte plug gebruiken. De eerste 10 cm meng niet injecteren. Injecteren vanaf de gatbodem tot 2/3 van het volume. Onmiddellijk de te verankeren stukken met draaiende beweging inbrengen. Overtollig materiaal met doek afwrijven. Na gebruik de mixertip afschroeven, de koker proper maken en het afsluitdopje van de koker opnieuw bevestigen.
OPGELET: hou er bij het boren rekening mee om de gaten minimum 2x hun diepte van elkaar te boren.