

FLAMEWARP

Le Flamewarp est un outil léger et facile à manipuler. Il sert, entre autres, à souder, dessouder, braser, chauffer, passer au feu et étamer. Lorsque vous utilisez cet appareil, et pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de suivre les recommandations suivantes.

Règles de sécurité:

- Ne touchez pas la protection anti-flammes lorsqu'elle est encore chaude !
- Après utilisation, conservez l'appareil dans un espace clos, hors de portée des enfants !
- Le gaz est légèrement inflammable. Faites preuve de prudence !
- Ne laissez pas tomber l'appareil !
- Essayez de ne jamais laisser le gaz s'échapper !
- Ne jetez jamais l'appareil ni la cartouche à gaz au feu !
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil ni à des températures supérieures à 50°C !
- Ne dirigez jamais l'appareil vers votre corps !
- Après utilisation, vérifiez si la flamme est éteinte et si la valve est bien refermée !
- Au plus tard après une heure d'utilisation, débranchez le brûleur afin de le laisser refroidir !
- Nettoyez le brûleur après chaque utilisation !
- Travaillez toujours sur un matériau résistant au feu (par exemple: des briques réfractaires) !
- Éloignez toute substance inflammable !
- Veillez à aérer suffisamment votre espace de travail !
- Les émanations de la plupart des fluides sont nocives pour la santé. Éloignez-vous du lieu de la soudure !
- Pendant les travaux de longue durée, portez des lunettes de sécurité fumées pour éviter le dessèchement de vos yeux !
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des matériaux galvanisés ou assimilés !
- Veillez, lorsque vous installez des tuyaux, à ce que les matériaux de soudure et de fusion portent la mention 'convient pour l'eau potable' !



Notice d'utilisation

Remplir le réservoir de gaz:

Instructions: Pour des raisons de sécurité, le Flamewarp est vendu sans gaz. L'appareil peut être rempli à l'aide de petites bouteilles de butane normales pour briquets.

Le réservoir peut contenir 50 ml.

Attention !

Ne fumez pas pendant le remplissage. Ne remplissez jamais le réservoir à proximité d'une flamme.

1. Débranchez le brûleur et vérifiez si la flamme est éteinte. Laissez refroidir le brûleur.
2. Enlevez le pied.
3. Réchauffez le flacon rechargeable à la main pendant quelques minutes, puis agitez-le légèrement.
4. Enfoncez le bec du flacon rechargeable verticalement dans le clapet du réservoir. Un mouvement de pompe vous donnera le meilleur résultat.
5. Le remplissage dure environ 25 à 30 secondes. Enlevez le bec du flacon dès que le gaz déborde.
6. Si le clapet ne se referme pas bien après le remplissage, remettez le bec du flacon dans le réservoir. Enfoncez un peu plus le bec et retirez-le.
7. Attendez quelques minutes avant de réutiliser le brûleur. Le gaz doit d'abord se stabiliser.

Instructions:

Un réservoir permet de travailler environ 2 heures avec une flamme normale.

Allumage:

1. Poussez, vers le haut, le bouton de sécurité rouge situé à l'arrière de l'appareil.
2. Enfoncez le manche des gaz au maximum (vers la gauche).
3. Poussez sur le bouton métallique pour enclencher l'allumage automatique.
4. Pour obtenir la flamme souhaitée, réglez l'apport d'air en tournant le bouton noir vers la gauche ou vers la droite.

Instructions:

Si le brûleur ne s'allume pas, vérifiez si une étincelle sort de la cheville d'allumage et si le dispositif d'apport de l'air est réglé correctement.

Réglage de la flamme:

1. Réglez d'abord l'intensité de la flamme à l'aide du manche de régulation du gaz.
2. Ensuite, tournez le bouton d'apport d'air jusqu'à ce que la flamme ait une forme de pointe. La température de la flamme est au maximum lorsqu'elle se trouve encore dans le cône, mais plus elle s'en éloigne, plus elle se refroidit. La température maximale absolue avoisine les 1300°C.

Instructions:

Lorsqu'il est impossible de bien régler la flamme, il faut réchauffer à la main le réservoir de gaz ou remplir le réservoir.

Attention !

Le réservoir ne peut pas être réchauffé à l'aide d'autres outils, sous risque d'explosion !

Pour débrancher le brûleur:

1. Poussez le manche des gaz vers le minimum (à droite) pour éteindre la flamme.
2. Poussez le bouton de sécurité rouge, situé à l'arrière de l'appareil, vers le bas afin de sécuriser l'appareil.
3. Repoussez le bouton de sécurité rouge, situé derrière l'appareil, vers le haut.
4. Poussez le manche des gaz au maximum (à gauche).
5. Si aucune flamme n'apparaît, c'est que l'appareil est éteint. Désactivez à nouveau le manche des gaz (vers le droite).
6. Poussez, vers le bas, le bouton de sécurité rouge situé à l'arrière de l'appareil, afin de sécuriser l'appareil.
7. Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.