

MULTI HEAT



1. Zorg ervoor dat hendel (B) op OFF staat.



2. De MULTI HEAT opvullen met NAVULLING aan de achterzijde. (A)



3. Monteer eventueel het gepaste hulpstuk (F) door zwarte schroef los te draaien.



4. Schuif hendel (B) naar ON en hendel (E) naar "-" (minimum gastoevoer).



5. Duw de veiligheid (C) in en trek de ontstekingsknop (D) naar onder terwijl de veiligheidsknop (C) ingedrukt blijft zodat de MULTI HEAT op temperatuur komt. (Controle hiervoor is: rooster licht rood op.)



6. Regel de sterkte van de vlam met de hendel (E) (- = minder; + = meer).



7. Na beëindigen van de werken: zet hendel (B) naar OFF.

OPGELET !!

- Laat volledig afkoelen en laat hendel (B) op OFF staan vooraleer op te bergen.
- Als het metaal nog warm is en hendel (B) wordt op ON gezet kan de MULTI HEAT terug opwarmen zonder aan de ontstekingsknop (D) te trekken !!