

NAVULLING

Pour le rechargement de Flamewarp et de tous les appareils qui fonctionnent par combustion de cartouches de butane.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
Z900140	NAVULLING	12 x 250 ml.

Mode d'emploi

Consultez la fiche de sécurité. Éteignez l'appareil à recharger et attendez qu'il soit totalement refroidi. Réchauffez la recharge manuellement pendant quelques minutes en agitant doucement la bouteille. Enfoncez la pointe de la recharge verticalement dans la valve à gaz de l'appareil à recharger. Un mouvement de pompe donne le meilleur résultat. Retirez la pointe de la recharge dès que le gaz déborde. Si la valve ne se ferme pas correctement, placez à nouveau la pointe de la recharge sur la valve. Attendez quelques minutes avant de réutiliser l'appareil.