

CARBU-INJECT CLEANER



- Sans aucun risque sur catalyseurs.
- Dissout rapidement dépôts de résine, dépôts de carbone, le vernis et l'huile.
- Sèche rapidement.
- Ne laisse pas de film.
- N'attaque pas les membranes.
- Combustion totale.

Applications:

Nettoyage des carburateurs et d'injecteurs.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
F100002	CARBU-INJECT CLEANER	500 ml.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Transparent
Odeur:	Caracteristique
Point d'éclair (solvent):	-4°C
Viscosité à 20°C:	0,745 g/cm ³

Mode d'emploi:

Systemes de carburateur:

1. Veillez à ce que le moteur soit chaud. Retirez le filtre à air et vaporisez dans le diffuseur pour libérer la cuve
2. Obstruer et déconnecter l'arrivée de carburateur pour libérer la cuve.
3. Remplissez la chambre du flotteur avec CARBU-INJECT CLEANER et laissez agir 5 à 10 minutes.
4. Démarrez le moteur et donnez du gaz quelques fois afin de nettoyer les pièces. Vaporisez pendant 1 minute CARBU-INJECT CLEANER dans la chambre du flotteur afin d'obtenir un rinçage intégral. Faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il se coupe de lui-même.
5. Reconnecter l'alimentation en carburant et vaporisez toutes les autres pièces mobiles du carburateur avec CARBU-INJECT CLEANER.

Systemes d'injection:

1. Oter le débitmètre et nettoyez avec CARBU-INJECT CLEANER.
2. Veillez à ce que le moteur soit chaud et faites-le tourner. Débranchez l'alimentation en air le plus près possible des injecteurs. Vaporisez pendant 10 secondes CARBU-INJECT CLEANER dans l'arrivée d'air.
3. Répétez si nécessaire et reconnectez ensuite l'alimentation en air.