

HANDPOMP 50 ML



- Flexible, tient bien dans la main.
- Anse allongée: vaporisation du produit sans efforts.
- Déclencheur: le produit ne s'écoule pas après la vaporisation.
- Point de pression renforcé: une pression régulière dans les conduits.

Applications:

- Pour tous les conduits de 50 ml à 2 composants.

<u>Art.Nr.</u>	<u>Produit</u>	<u>Emballage</u>
Z900101	HANDPOMP 50 ml	1 pièce

Mode d'emploi

Appuyez sur le déclencheur et tirez le tube à pression complètement vers l'arrière.

Tournez le tronc noire à 90° et placez le tube à 2 composants dans le tronc.

Refermez le tronc.

Vaporisez en comprimant la détente.

Pour arrêter de vaporiser, relâchez la détente et appuyez sur le déclencheur sur le côté de la pompe.